

令和 8 年 3 月 24 日
福島県報号外第 23 号別冊

道路の種類及び路線名並びに占用を制限する区域

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
	一般国道	113号	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地先（宮城県境）から 相馬市光陽地先（一般国道6号交点）まで
	一般国道	114号	福島市豊田町地先（一般国道4号交点）から 双葉郡浪江町大字幾世橋地先（一般国道6号交点）まで
	一般国道	115号	相馬市百槻地先（一般国道6号交点）から 福島市松山町地先（一般国道4号交点）まで
	一般国道	115号	福島市鳥谷野地先（一般国道4号交点）から 耶麻郡猪苗代町堅田地先（一般国道49号交点）まで
	一般国道	115号	相馬市中村字塚ノ町地先（県道相馬新地線交点）から 同市粟津地先（一般国道115号交点）まで
	一般国道	118号	東白川郡矢祭町大字内川地先（茨城県境）から 会津若松市一箕町大字亀賀地先（一般国道49号交点）まで
	一般国道	121号	喜多方市熱塩加納町大字大松沢山地先（山形県境）から 南会津郡南会津町横川地先（栃木県境）まで
	一般国道	252号	南会津郡只見町大字只見地先（一般国道289号交点）から 河沼郡会津坂下町大字坂本地先（一般国道49号交点）まで
	一般国道	288号	郡山市日和田町地先（一般国道4号交点）から 双葉郡双葉町大字新山地先（一般国道6号交点）まで
	一般国道	289号	南会津郡只見町大字只見地先（一般国道252号交点）から いわき市錦町地先（一般国道6号交点）まで
	一般国道	294号	白河市白坂地先（栃木県境）から 郡山市湖南町福良地先（郡山市湖南行政センター）まで
	一般国道	349号	東白川郡矢祭町大字大ぬかり地先（茨城県境）から 同郡同町大字小田川地先（一般国道118号交点）まで
	一般国道	349号	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地先（県道赤坂東野橋線交点）から 伊達市梁川町五十沢地先（宮城県境）まで
	一般国道	352号	南会津郡南会津町大字糸沢地先（一般国道121号交点）から 同郡檜枝岐村字下ノ原地先（檜枝岐村役場）まで
	一般国道	399号	いわき市平下神谷地先（一般国道6号交点）から 双葉郡浪江町大字南津島地先（一般国道114号交点）まで
	一般国道	399号	伊達市保原町七丁目地先（一般国道349号交点）から 福島市飯坂町字月崎町地先（福島市役所飯坂支所）まで
	一般国道	400号	南会津郡南会津町田島地先（一般国道121号交点）から 大沼郡金山町大字川口地先（一般国道252号交点）まで
	一般国道	401号	会津若松市一箕町大字亀賀地先（一般国道118号交点）から 大沼郡昭和村喰丸地先（一般国道400号交点）まで
	一般国道	401号	南会津郡南会津町山口地先（一般国道289号交点）から 同郡同町内川地先（一般国道352号交点）まで
	一般国道	459号	喜多方市一丁目地先（県道喜多方会津坂下線交点）から 耶麻郡猪苗代町大字若宮地先（一般国道115号交点）まで
	一般国道	459号	二本松市美保内地先（県道須賀川二本松線交点）から 同市東新殿地先（一般国道349号交点）まで
3	県道	福島飯坂線	福島市栄町地先（一般国道13号交点）から 同市飯坂町湯野地先（一般国道399号交点）まで
4	県道	福島保原線	福島市岡部地先（一般国道115号交点）から 伊達市保原町四丁目地先（一般国道349号交点）まで
5	県道	上名倉飯坂伊達線	福島市上名倉地先（一般国道115号交点）から 同市飯坂町平野字上ノ壇地先（一般国道13号交点）まで
5	県道	上名倉飯坂伊達線	福島市飯坂町平野字壇ノ南地先（一般国道13号交点）から 同市飯坂町字月崎町地先（一般国道399号交点）まで
6	県道	郡山湖南線	郡山市堂前町地先（県道郡山停車場線交点）から 同市逢瀬町多田野地先（郡山市道多田野2号線交点）まで
7	県道	猪苗代塩川線	耶麻郡猪苗代町字二丁目地先（一般国道115号交点）から 喜多方市塩川町東栄町地先（一般国道121号交点）まで
8	県道	本宮熱海線	本宮市本宮字中條地先（県道本宮三春線交点）から 同市仁井田地先（一般国道4号交点）まで
8	県道	本宮熱海線	郡山市熱海町玉川地先（一般国道49号交点）から 同市熱海町高玉地先（県道磐梯熱海停車場線交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
10	県道	日立いわき線	いわき市勿来町酒井地先（茨城県境）から 同市佐糠町碓田地先（一般国道6号交点）まで
11	県道	白河石川線	白河市年貢町地先（一般国道294号交点）から 同市中田地先（県道母畑白河線交点）まで
12	県道	原町川俣線	南相馬市原町区高見町地先（一般国道6号交点）から 伊達郡川俣町飯坂地先（一般国道349号交点）まで
14	県道	いわき石川線	いわき市常磐湯本町地先（県道いわき上三坂小野線交点）から 石川郡石川町字長久保地先（一般国道118号交点）まで
14	県道	いわき石川線	いわき市常磐下船尾町地先（県道いわき上三坂小野線交点）から 同市常磐藤原町地先（県道いわき石川線交点）まで
15	県道	小名浜四倉線	いわき市泉町滝尻地先（一般国道6号交点）から 同市小名浜字林ノ上地先（小名浜消防署）まで
16	県道	喜多方西会津線	喜多方市七百苅地先（県道喜多方停車場線交点）から 同市山都町大山中地先（県道会津坂下山都線交点）まで
16	県道	喜多方西会津線	喜多方市高郷町上郷地先（県道上郷舟渡線交点）から 耶麻郡西会津町野沢地先（一般国道49号交点）まで
17	県道	郡山停車場線	郡山市駅前二丁目地先（郡山駅）から 須賀川市滑川地先（一般国道4号交点）まで
19	県道	船引大越小野線	田村市船引町北鹿又地先（一般国道349号交点）から 田村郡小野町大字皮籠石地先（一般国道349号交点）まで
20	県道	いわき上三坂小野線	いわき市植田町字本町地先（県道常磐勿来線交点）から 同市平十五町目地先（一般国道399号交点）まで
20	県道	いわき上三坂小野線	いわき市泉町下川字大剣地先（いわき市道大剣1号線交点）から 同市山田町字砂方地先（小名浜道路いわき山田インターチェンジ）まで
21	県道	喜多方会津坂下線	喜多方市一丁目地先（一般国道459号交点）から 同市一本木上地先（県道喜多方停車場線交点）まで
22	県道	会津坂下会津高田線	河沼郡会津坂下町字中岡地先（一般国道49号交点）から 大沼郡会津美里町字柳台甲地先（一般国道401号交点）まで
23	県道	会津高田上三寄線	大沼郡会津美里町氷玉地先（県道会津坂下会津本郷線交点）から 会津若松市上三寄地先（一般国道118号交点）まで
24	県道	中ノ沢熱海線	郡山市熱海町高玉地先（磐越自動車道磐梯熱海インターチェンジ）から 同市熱海町熱海地先（一般国道49号交点）まで
25	県道	棚倉鮫川線	東白川郡棚倉町大字棚倉地先（県道磐城棚倉停車場線交点）から 同郡同町大字関口地先（棚倉土木事務所）まで
26	県道	小名浜平線	いわき市小名浜字本町地先（県道小名浜港線交点）から 同市平字正内町地先（一般国道399号交点）まで
27	県道	塙大津港線	東白川郡塙町大字塙地先（一般国道118号交点）から 同郡同町大字塙地先（県道赤坂東野塙線交点）まで
28	県道	本宮三春線	本宮市本宮字館町地先（一般国道4号交点）から 同市本宮字中條地先（県道本宮熱海線交点）まで
29	県道	長沼喜久田線	須賀川市長沼字北古館地先（一般国道118号交点）から 郡山市三穂田町富岡地先（県道郡山長沼線交点）まで
31	県道	浪江国見線	伊達市梁川町字大館地先（一般国道349号交点）から 伊達郡国見町大字藤田地先（一般国道4号交点）まで
33	県道	会津坂下河東線	河沼郡湯川村大字佐野目地先（一般国道49号交点）から 会津若松市河東町浅山地先（一般国道49号交点）まで
34	県道	相馬浪江線	相馬市西山地先（一般国道115号交点）から 南相馬市鹿島区浮田地先（南相馬市道西138号線交点）まで
34	県道	相馬浪江線	南相馬市原町区信田沢地先（県道原町川俣線交点）から 同市原町区大木戸地先（県道原町二本松線交点）まで
35	県道	いわき浪江線	いわき市平下神谷地先（一般国道6号交点）から 同市四倉町中島地先（常磐自動車道四倉インターチェンジ）まで
35	県道	いわき浪江線	双葉郡楡葉町大谷地先（常磐自動車道ならばスマートインターチェンジ）から 同郡同町大谷地先（楡葉町道北田大谷線交点）まで
35	県道	いわき浪江線	双葉郡富岡町上手岡地先（県道小野富岡線交点）から 同郡大熊町大川原地先（大熊町役場）まで
36	県道	小野富岡線	田村郡小野町大字小野新町地先（あぶくま高原道路小野インターチェンジ）から 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地先（一般国道6号交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
37	県道	白河羽鳥線	白河市郭内地先（県道白河停車場線交点）から 岩瀬郡天栄村大字田良尾地先（道の駅羽鳥湖高原）まで
38	県道	相馬亘理線	相馬市中村字塚ノ町地先（一般国道115号交点）から 相馬郡新地町谷地小屋地先（県道新地停車場跡線交点）まで
39	県道	川俣安達線	伊達郡川俣町大字鶴沢地先（一般国道114号交点）から 福島市飯野町字志保井地先（県道飯野三春石川線交点）まで
40	県道	飯野三春石川線	福島市立子山地先（一般国道114号交点）から 同市飯野町字志保井地先（県道川俣安達線交点）まで
40	県道	飯野三春石川線	田村郡三春町字大町地先（三春町役場）から 同郡同町大字案内地先（一般国道288号交点）まで
41	県道	小野四倉線	いわき市川前町川前地先（県道神俣停車場川前線交点）から 同市小川町上小川地先（一般国道399号交点）まで
41	県道	小野四倉線	いわき市四倉町戸田地先（県道いわき浪江線交点）から 同市四倉町東四丁目地先（一般国道6号交点）まで
42	県道	矢吹小野線	西白河郡矢吹町字赤沢地先（東北縦貫自動車道矢吹インターチェンジ）から 田村郡小野町大字小野新町地先（あぶくま高原道路小野インターチェンジ）まで
42	県道	矢吹小野線	西白河郡矢吹町字八幡町地先（県道棚倉矢吹線交点）から 同郡同町字一本木地先（矢吹町役場）まで
42	県道	矢吹小野線	石川郡玉川村大字南須釜地先（県道古殿須賀川線交点）から 同郡同村大字南須釜地先（県道母畑須賀川線交点）まで
43	県道	会津坂下山都線	喜多方市山都町三津合地先（県道山都柳津線交点）から 同市山都町字木曾地先（喜多方市道小原館ノ原線）まで
44	県道	棚倉矢吹線	東白川郡棚倉町大字逆川地先（一般国道289号交点）から 西白河郡矢吹町字新町地先（一般国道4号交点）まで
46	県道	白石国見線	伊達郡国見町大字小坂地先（東北縦貫自動車道国見インターチェンジ）から 同郡同町大字塚野目地先（一般国道4号交点）まで
47	県道	郡山長沼線	郡山市荒井地先（一般国道4号交点）から 同市三穂田町富岡地先（県道長沼喜久田線交点）まで
48	県道	江名常磐線	いわき市鹿島町下蔵持地先（いわき市道七本松中沢目線交点）から 同市鹿島町走熊地先（県道小名浜平線交点）まで
51	県道	霊山松川線	福島市飯野町青木地先（県道飯野三春石川線交点）から 同市立子山地先（県道大沢広表線交点）まで
52	県道	土湯温泉線	福島市松川町下新田地先（東北縦貫自動車道福島松川スマートインターチェンジ）から 同市松川町沼袋地先（一般国道4号交点）まで
53	県道	会津高田柳津線	河沼郡柳津町大字柳津地先（会津坂下消防署柳津出張所）から 同郡同町大字柳津地先（一般国道252号交点）まで
54	県道	須賀川三春線	須賀川市本町地先（県道古殿須賀川線交点）から 同市上北町地先（県道須賀川二本松線交点）まで
54	県道	須賀川三春線	郡山市中田町高倉地先（県道小野郡山線交点）から 同市中田町高倉地先（県道小野郡山線交点）まで
55	県道	郡山矢吹線	郡山市片平町上極楽地先（県道河内郡山線交点）から 同市片平町門口地先（県道河内郡山線交点）まで
55	県道	郡山矢吹線	郡山市片平町庚垣原地先（郡山市道桑野大槻線交点）から 同市片平町庚垣原地先（郡山市道庚垣原13号線交点）まで
55	県道	郡山矢吹線	郡山市大槻町上町地先（県道郡山湖南線交点）から 同市大槻町中前田地先（郡山消防署大槻基幹分署）まで
56	県道	常磐勿来線	いわき市植田町地先（県道日立いわき線交点）から 同市錦町地先（一般国道289号交点）まで
57	県道	郡山大越線	郡山市大町地先（県道郡山停車場線交点）から 同市大町地先（県道荒井郡山線交点）まで
58	県道	矢吹天栄線	西白河郡矢吹町字大町地先（一般国道4号交点）から 白河市大信下小屋地先（白河消防署大信分署）まで
60	県道	黒磯棚倉線	東白川郡棚倉町大字戸中地先（栃木県境）から 同郡同町大字棚倉地先（一般国道118号交点）まで
62	県道	原町二本松線	南相馬市原町区本町地先（県道相馬浪江線交点）から 同市原町区大木戸地先（県道原町浪江線交点）まで
63	県道	古殿須賀川線	石川郡玉川村大字吉地先（あぶくま高原道路福島空港インターチェンジ）から 須賀川市一里地先（一般国道4号交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
64	県道	会津若松裏磐梯線	会津若松市門田町大字堤沢地先（一般国道118号交点）から 同市一箕町大字亀賀地先（一般国道49号交点）まで
64	県道	会津若松裏磐梯線	会津若松市河東町八田地先（一般国道49号交点）から 耶麻郡磐梯町大字磐梯地先（県道猪苗代塩川線交点）まで
65	県道	小野郡山線	郡山市中田町下枝地先（郡山市中田行政センター）から 同市中町地先（県道郡山停車場線交点）まで
65	県道	小野郡山線	田村郡小野町大字小野新町地先（県道船引大越小野線交点）から 同郡同町大字飯豊地先（一般国道349号交点）まで
66	県道	小名浜小野線	いわき市小名浜下白神地先（県道小名浜四倉線交点）から 同市常磐下船尾町地先（県道いわき石川線交点）まで
67	県道	中野須賀川線	須賀川市梅田地先（県道長沼喜久田線交点）から 岩瀬郡鏡石町蒲之沢町地先（一般国道118号交点）まで
68	県道	那須西郷線	西白河郡西郷村大字小田倉地先（栃木県境）から 同郡同村大字小田倉地先（一般国道4号交点）まで
69	県道	北山会津若松線	会津若松市河東町郡山地先（県道会津坂下河東線交点）から 同市河東町広田地先（会津若松市役所河東支所）まで
70	県道	福島吾妻裏磐梯線	福島市栄町地先（一般国道13号交点）から 同市在庭坂地先（県道上名倉飯坂伊達線交点）まで
71	県道	勿来浅川線	いわき市川部町字松ノ下地先（いわき市役所田人支所）から 同市田人町旅人地先（県道旅人勿来線交点）まで
71	県道	勿来浅川線	東白川郡鮫川村大字赤坂東野地先（鮫川村道新宿広畑線交点）から 同郡同村大字赤坂東野地先（一般国道349号交点）まで
72	県道	会津坂下会津本郷線	河沼郡会津坂下町大字宮古地先（一般国道49号交点）から 大沼郡会津美里町大字氷玉地先（県道会津高田上三寄線交点）まで
73	県道	二本松金屋線	郡山市西田町鬼生田地先（県道三春日和田線交点）から 同市富久山町北小泉地先（一般国道288号交点）まで
74	県道	原町海老相馬線	南相馬市原町区栄町地先（県道原町浪江線交点）から 同市原町区大町地先（県道小浜字町線交点）まで
75	県道	塙泉崎線	石川郡浅川町浅川地先（一般国道118号交点）から 同郡同町浅川地先（県道社田浅川線交点）まで
75	県道	塙泉崎線	西白河郡中島村大字中島地先（県道棚倉矢吹線交点）から 同郡泉崎村大字泉崎地先（一般国道4号交点）まで
76	県道	伊王野白河線	白河市旗宿地先（栃木県境）から 同市瀬戸原地先（一般国道289号交点）まで
101	県道	丸森梁川線	伊達市梁川町八幡地先（伊達中央消防署北消防署）から 同市梁川町東塩野川地先（一般国道349号交点）まで
105	県道	旅人勿来線	いわき市川部町地先（県道勿来浅川線交点）から 同市仁井田町地先（県道いわき上三坂小野線交点）まで
107	県道	赤井畑国見線	伊達郡国見町大字藤田地先（一般国道4号交点）から 同郡同町大字藤田地先（国見町役場）まで
113	県道	常葉芦沢線	田村市常葉町常葉地先（一般国道288号交点）から 同市常葉町常葉地先（田村消防署常葉分署）まで
115	県道	三春日和田線	郡山市西田町三町目地先（郡山市西田行政センター）から 同市西田町三町目地先（県道二本松金屋線交点）まで
118	県道	本宮岩代線	本宮市本宮地先（県道本宮三春線交点）から 同市本宮地先（安達南消防署）まで
120	県道	浪江鹿島線	南相馬市小高区岡田地先（県道幾世橋小高線交点）から 同市小高区仲町地先（南相馬市小高区役所）まで
120	県道	浪江鹿島線	南相馬市鹿島区江垂地先（県道烏崎江垂線交点）から 同市鹿島区横手地先（県道草野大倉鹿島線交点）まで
121	県道	日下石新沼線	相馬市中村地先（一般国道115号交点）から 同市新沼地先（公立相馬総合病院）まで
122	県道	梁川霊山線	伊達市梁川町幸町地先（一般国道349号交点）から 同市保原町金原田地先（県道伊達霊山線交点）まで
123	県道	保原伊達崎桑折線	伊達郡桑折町大字伊達崎地先（県道浪江国見線交点）から 同郡同町大字上郡地先（一般国道4号交点）まで
124	県道	飯坂桑折線	伊達郡桑折町大字谷地地先（桑折町道203号交点）から 同郡同町字館地先（一般国道4号交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
128	県道	会津若松会津高田線	会津若松市門田町大字堤沢地先（一般国道118号交点）から 大沼郡会津美里町字新町地先（県道会津高田会津本郷線交点）まで
129	県道	二本松安達線	二本松市金色久保地先（一般国道4号交点）から 同市松岡地先（県道須賀川二本松線交点）まで
130	県道	会津高田会津本郷線	大沼郡会津美里町大字永井野地先（会津美里町道2008号線交点）から 同郡同町本郷字新町地先（県道会津若松会津高田線交点）まで
131	県道	下郷会津本郷線	南会津郡下郷町大字栄富地先（一般国道121号交点）から 同郡同町大字栄富地先（県道戸赤栄富線交点）まで
138	県道	母畑須賀川線	石川郡玉川村大字南須蓋地先（県道矢吹小野線交点）から 同郡同村大字南須蓋地先（石川消防署玉川分署）まで
139	県道	母畑白河線	白河市久田野地先（県道久田野停車場線交点）から 同市久田野地先（県道白河石川線交点）まで
141	県道	玉川田村線	須賀川市日照田地先（県道古殿須賀川線交点）から 郡山市田村町谷田川地先（一般国道49号交点）まで
142	県道	河内郡山線	郡山市片平町地先（郡山市片平行政センター）から 同市清水台地先（県道郡山停車場線交点）まで
146	県道	石筵本宮線	安達郡大玉村玉井地先（大玉村道町尻当地内線交点）から 本宮市本宮字館町地先（県道本宮三春線交点）まで
148	県道	水原福島線	福島市郷野日地先（一般国道115号交点）から 同市上町地先（一般国道13号交点）まで
148	県道	水原福島線	福島市大森地先（福島市道日ノ下新田ノ目線交点）から 同市大森地先（県道南福島停車場線交点）まで
150	県道	伊達霊山線	伊達市保原町七丁目地先（一般国道349号交点）から 同市保原町金原田地先（県道梁川霊山線交点）まで
151	県道	山都柳津線	喜多方市山都町三津合地先（県道会津坂下山都線交点）から 河沼郡柳津町大字藤地先（一般国道49号交点）まで
156	県道	小名浜港線	いわき市小名浜字定西地先（県道小名浜港線交点）から 同市小名浜字辰巳町地先（小名浜港湾事務所）まで
156	県道	小名浜港線	いわき市小名浜字定西地先（県道小名浜港線交点）から 同市小名浜字栄町地先（臨港道路2号線交点）まで
166	県道	大野停車場大川原線	双葉郡大野町下野上地先（大野町道西20号線交点）から 同郡同町下野上地先（県道小良ヶ浜野上線交点）まで
168	県道	小高停車場線	南相馬市小高区東町地先（小高区）から 同市小高区東町地先（県道浪江鹿島線交点）まで
171	県道	新地停車場釣師線	相馬郡新地町小川地先（県道赤柴中島線交点）から 同郡同町小川地先（県道相馬亘理線交点）まで
172	県道	船引停車場線	田村市船引町船引地先（田村市役所）から 同市船引町船引地先（一般国道288号交点）まで
177	県道	磐城棚倉停車場線	東白川郡棚倉町大字花園地先（県道棚倉鮫川線交点）から 同郡同町大字上台地先（一般国道118号交点）まで
185	県道	久田野停車場線	白河市久田野地先（県道高萩久田野停車場線交点）から 同市萱根地先（一般国道4号交点）まで
200	県道	磐梯熱海停車場線	郡山市熱海町熱海一丁目地先（郡山市道熱海1号線交点）から 同市熱海町熱海一丁目地先（県道本宮熱海線交点）まで
204	県道	猪苗代停車場線	耶麻郡猪苗代町大字磐里地先（猪苗代町道堅田五百刈線交点）から 同郡同町梨木西地先（一般国道115号交点）まで
207	県道	磐梯停車場線	耶麻郡磐梯町大字磐梯地先（猪苗代消防署磐梯出張所）から 同郡同町大字磐梯地先（県道猪苗代塩川線交点）まで
208	県道	福島空港西線	石川郡玉川村大字北須蓋地先（県道古殿須賀川線交点）から 同郡同村大字龜崎地先（県道玉川田村線交点）まで
210	県道	喜多方停車場線	喜多方市七百刈地先（県道喜多方西会津線交点）から 同市関柴町上高額地先（一般国道121号交点）まで
218	県道	会津田島停車場線	南会津郡南会津町田島字後町地先（会津田島駅）から 同郡同町田島字中町地先（県道高陸田島線交点）まで
229	県道	甲塚古墳線	いわき市平北白土地先（いわき市道五色町南白土線交点）から 同市平三倉地先（県道小名浜港線交点）まで
232	県道	南湖公園線	白河市池下地先（一般国道289号交点）から 同市結城地先（県道白河石川線交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
237	県道	小栗山宮下線	大沼郡三島町大字宮下地先（一般国道252号交点）から 同郡同町大字大登地先（一般国道252号交点）まで
242	県道	赤坂東野塙線	東白川郡鮫川村大字赤坂長野地先（一般国道349号交点）から 同郡同村大字渡瀬地先（一般国道289号交点）まで
242	県道	赤坂東野塙線	東白川郡塙町大字常世北野地先（一般国道289号交点）から 同郡同町大字塙地先（県道塙大津港線交点）まで
245	県道	白岩久之浜線	いわき市久之浜町久之浜地先（一般国道6号交点）から 同市久之浜町久之浜地先（県道四倉久之浜線交点）まで
248	県道	小川赤井平線	いわき市小川町上平地先（一般国道399号交点）から 同市小川町高萩地先（いわき市役所小川支所）まで
251	県道	小良ヶ浜野上線	双葉郡大熊町大字小入野地先（一般国道6号交点）から 同郡同町大字下野上地先（県道大野停車場大川原線交点）まで
254	県道	長塚請戸浪江線	双葉郡双葉町大字長塚地先（一般国道6号交点）から 同郡浪江町大字請戸地先（浪江町道舩倉線交点）まで
254	県道	長塚請戸浪江線	双葉郡浪江町大字請戸地先（浪江町道舩倉線交点）から 同郡同町大字幾世橋地先（一般国道6号交点）まで
255	県道	幾世橋小高線	南相馬市小高区岡田地先（一般国道6号交点）から 同市小高区南町地先（県道浪江鹿島線交点）まで
256	県道	井手長塚線	双葉郡双葉町大字寺沢地先（常磐自動車道常磐双葉インターチェンジ）から 同郡同町大字長塚地先（一般国道6号交点）まで
260	県道	北泉小高線	南相馬市小高区大井地先（一般国道6号交点）から 同市小高区本町地先（県道浪江鹿島線交点）まで
262	県道	小浜字町線	南相馬市原町区北原地先（一般国道6号交点）から 同市原町区青葉町地先（セルフスタンドミュージズ青葉町店）まで
262	県道	小浜字町線	南相馬市原町区旭町地先（原ノ町駅）から 同市原町区旭町地先（県道原町海老相馬線交点）まで
263	県道	下渋佐南新田線	南相馬市原町区高見町地先（南相馬警察署）から 同市原町区高見町地先（一般国道6号交点）まで
265	県道	烏崎江垂線	南相馬市鹿島区江垂地先（一般国道6号交点）から 同市鹿島区江垂地先（県道浪江鹿島線交点）まで
267	県道	大戸鹿島線	南相馬市鹿島区寺内地先（南相馬市道中300号線交点）から 同市鹿島区鹿島地先（県道浪江鹿島線交点）まで
268	県道	草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区浮田地先（県道相馬浪江線交点）から 同市鹿島区横手地先（県道浪江鹿島線交点）まで
273	県道	赤柴中島線	相馬郡新地町谷地小屋地先（一般国道6号交点）から 同郡同町小川地先（県道新地停車場釣師線交点）まで
277	県道	社田浅川線	石川郡浅川町大字浅川地先（石川町道104号線交点）から 同郡同町大字浅川地先（県道塙泉崎線交点）まで
279	県道	高萩久田野停車場線	白河市久田野地先（県道母畑白河線交点）から 同市久田野地先（県道久田野停車場線交点）まで
281	県道	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字羽太地先（県道白河羽鳥線交点）から 同郡同村大字熊倉地先（一般国道289号交点）まで
288	県道	玉川鏡石線	岩瀬郡鏡石町中町地先（鏡石町道笠石482号線交点）から 同郡同町中町地先（一般国道4号交点）まで
289	県道	下松本鏡石停車場線	岩瀬郡天栄村大字下松本地先（一般国道294号交点）から 同郡鏡石町本町地先（鏡石駅）まで
296	県道	荒井郡山線	郡山市喜久田町堀之内地先（郡山市喜久田行政センター）から 同市富田町地先（奥羽大学）まで
296	県道	荒井郡山線	郡山市富久山町久保田地先（一般国道288号交点）から 同市赤木町地先（県道郡山大越線交点）まで
306	県道	大沢広表線	福島市立子山地先（福島市道金沢立子山線交点）から 同市飯野町青木地先（県道霊山松川線交点）まで
312	県道	折戸笹谷線	福島市北沢又地先（福島市道笹谷中野線交点）から 同市北沢又地先（県道福島飯坂線交点）まで
313	県道	中野梶町線	福島市飯坂町字銀杏地先（一般国道399号交点）から 同市飯坂町字銀杏地先（福島市役所飯坂支所）まで
319	県道	穴原十綱線	福島市飯坂町字北畑地先（福島市道中野天王寺線交点）から 同市飯坂町字中ノ内地先（一般国道399号交点）まで

県道路線番号	道路の種類	路線名	占用を制限する区域
320	県道	五十沢国見線	伊達市梁川町五十沢地先（一般国道349号交点）から 同郡国見町大字山崎地先（一般国道4号交点）まで
325	県道	湯川大町線	会津若松市南千石町地先（若松ガス株式会社）から 同市千石町地先（県道会津若松裏磐梯線交点）まで
326	県道	浜崎高野会津若松線	河沼郡湯川村大字笈川地先（湯川村役場）から 会津若松市町北町地先（会津若松市道町3-93号交点）まで
339	県道	大久保野沢停車場線	耶麻郡西会津町野沢地先（一般国道49号交点）から 同郡同町野沢地先（野沢駅）まで
340	県道	上郷舟渡線	喜多方市高郷町上郷地先（県道喜多方西会津線交点）から 同市高郷町西芳賀地先（県道山都柳津線交点）まで
346	県道	戸赤栄富線	南会津郡下郷町大字戸赤地先（一般国道400号交点）から 同郡同町大字栄富地先（県道下郷会津本郷線交点）まで
347	県道	高隼田島線	南会津郡南会津町田島地先（南会津町道折橋東荒井線交点）から 同郡同町田島地先（一般国道121号交点）まで
350	県道	粟山館岩線	南会津郡南会津町松戸原地先（南会津町道松戸原2号線交点）から 同郡同町松戸原地先（一般国道352号交点）まで
353	県道	国見福島線	伊達郡桑折町字上町地先（桑折町道駅前堰下線交点）から 同郡同町字新町地先（県道飯坂桑折線交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	須賀川市南町地先（東北電力ネットワーク株式会社須賀川電力センター）から 同市本町地先（一般国道118号交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	須賀川市上北町地先（県道須賀川三春線交点）から 同市北町地先（須賀川市道1214号交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	郡山市安積町日出山地先（郡山貨物ターミナル）から 同市安積町日出山地先（郡山市道日出山窪田線交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	郡山市富久山町福原地先（郡山市富久山行政センター）から 同市富久山町福原地先（郡山市道昭和二丁目八山田線交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	郡山市日和田町地先（郡山市日和田行政センター）から 同市日和田町地先（郡山市道高倉坪沢三丁目線交点）まで
355	県道	須賀川二本松線	二本松市成田日向地先（一般国道459号交点）から 同市松岡地先（県道二本松安達線交点）まで
359	県道	神保停車場川前線	いわき市川前町下桶売地先（いわき市道久保田1号線交点）から 同市川前町川前地先（県道小野四倉線交点）まで
362	県道	南福島停車場線	福島市太平寺地先（福島市道南向台黒岩線交点）から 同市荒井字地蔵原甲地先（一般国道115号交点）まで
378	県道	高久鹿島線	いわき市平上高久地先（県道小名浜平線交点）から 同市鹿島町下矢田地先（県立いわき公園）まで
383	県道	熱塩加納山都西会津線	喜多方市熱塩加納町米岡地先（一般国道121号交点）から 同市熱塩加納町米岡地先（喜多方市道五日赤崎線交点）まで
387	県道	飯坂保原線	福島市飯坂町平野地先（一般国道13号交点）から 同市岡島地先（県道福島保原線交点）まで
389	県道	相馬港線	相馬郡新地町駒ヶ嶺地先（県道相馬巨理線交点）から 相馬市光陽地先（一般国道6号交点）まで
393	県道	上北迫下北迫線	双葉郡広野町大字上北迫地先（常磐自動車道広野インターチェンジ）から 同郡同町大字下北迫地先（一般国道6号交点）まで
394	県道	相馬新地線	相馬市程田地先（一般国道6号交点）から 相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地先（一般国道6号交点）まで
395	県道	四倉久之浜線	いわき市久之浜町久之浜地先（いわき市道南荒蒔中町線交点）から 同市久之浜町久之浜地先（県道白岩久之浜線交点）まで